

Montageanleitung

Multitherm Bandage



1

Öffnung rund um die Durchführung nach Installationsvorschriften Abdichtmethode abdichten. Öffnungen bis einschließlich 20 mm können problemlos mit Multimastic SP Brandschutz Spachtelmasse über eine Tiefe von 10 mm abgedichtet werden.

2

Stellen Sie sicher, dass die Durchführung staub-, schmutz- und fettfrei ist.

3

$X + \geq 10 \text{ mm}$

Bestimmen Sie den Umfang der Durchführung und schneiden Sie die Multitherm Bandage mit einem Messer auf Maß, wie in der Installationsübersicht in der Verpackung. Denken Sie an eine Überlänge von mindestens 10 mm, um eine Überlappung zu schaffen.

4

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite und wickeln Sie die Multitherm Bandage rund um die Durchführung. Stellen Sie sicher, dass die Schließseite unten ist und mindestens 10 mm Überlappung besteht. Drücken Sie das Ganze fest an.

5

Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.



Information



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

MULCOL
INTERNATIONAL