


Instructions de montage




FST®-Kombibox® R6

Nr. Article	Nom d'article	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Carottage*	Contenu
		Largeur	Hauteur	Breite	Höhe	d	
		mm	mm	mm	mm	mm	pièce
Largeur 94 mm							
670-0980	R6 094 080	94	80	45	40	≥ 125	1
Largeur de 118 mm							
670-1110	R6 118 100	118	100	70	60	≥ 150	1
Largeur de 128 mm							
670-1211	R6 128 110	128	110	80	70	≥ 160	1
Largeur de 200 mm							
670-2017	R6 200 174	200	174	155	134	≥ 230	1
Largeur de 250 mm							
670-2521	R6 250 217	250	217	194	168	≥ 280	1

Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient ? Nous fabriquons également toutes les boîtes combinées FST sur mesures . N'hésitez pas à nous contacter.

Instructions de montage



FST®-Kombibox® R6+

Nr. Article	Nom d'article	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Carottage*	Contenu
		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	d	
		mm	mm	mm	mm	mm	pièce
Largeur 94 mm							
671-0980	R6+ 094 080	94	80	45	40	≥ 125	1
Largeur de 118 mm							
671-1110	R6+ 118 100	118	100	70	60	≥ 150	1
Largeur de 128 mm							
671-1211	R6+ 128 110	128	110	80	70	≥ 160	1
Largeur de 200 mm							
671-2017	R6+ 200 174	200	174	155	134	≥ 230	1
Largeur de 250 mm							
671-2521	R6+ 250 217	250	217	194	168	≥ 280	1

Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient ? Nous fabriquons également toutes les boîtes combinées FST sur mesures . N'hésitez pas à nous contacter.